














广东省南沙航道局2017年春运航道指引图

编制说明:

1. 编制日期: 2016年12月;
2. 编制单位: 广东省南沙航道局。

图例

-  4米以上水深航道
-  3-4米水深航道
-  2-3米水深航道
-  1-2米水深航道
-  不足1米水深航道
-  水闸
-  浮标
-  塔标
-  灯桩
-  桥梁
-  水文站
-  高速公路
-  普通公路

航道基本情况一览表

航道名称	起始地点		维护里程 (公里)	维护水深 (米)		备注
	起	止		1	2	
甲	乙	丙	丁			
合计			328.0			
龙穴南水道	广州港34号标	蕉门口	31	2.0		沿海航道
龙旗航道	蕉门东水道5号灯桩	广州港34号标	10	2.5		沿海航道
南北台水道	大角咀	大沙尾	17	4.0		沿海航道
万顷沙南航道	洪奇门出口	龙穴南水道	6	2.5		沿海航道
枕箱水道	南沙口	蕉旗河	10	4.0		
枕箱北汉航道	枕箱水道9号标	大角咀	4	1.5		
洪奇涌1	板沙尾	洪奇涌一桥	23	3.5		
洪奇涌2	洪奇涌一桥	洪奇涌出口	18	3.5		
下横涌	义沙头	蕉门口	14	4.0		
榄核河	磨碟头	蕉沙尾	14	2.0		
瀛洲水道	沙湾头	万洲尾	17	2.8		
浅滩	潭尾头	子沙尾	9	1.5		
西横水道	西横头	蕉沙尾	10	2.8		
小虎西水道1	东方电机码头	大虎瓜	7	4.0		
小虎西水道2	沙公堡	东方电机码头	5	3.4		
沙仔涌	沙仔头	小虎礁	5	2.8		
潭洲涌	潭洲口	南顺尾	12	1.0		
蕉门涌	四旗尾	东湾	6	1.0		
高沙河	高沙头	万洲尾	9	2.8		
蕉门水道	蕉沙尾	下横涌口	18	2.8		
大四涌	民生口	南顺尾	18	1.5		
上横涌	义沙头	上横涌口	8	2.0		
鱼窝头涌	涌口	万洲尾	7	0.6		
沙仔涌	洪奇涌	蕉尾沙尾	9	0.7		
万顷沙五涌	玉涌水闸	蕉门水道	1	0.7		
万顷沙十五涌	洪奇涌	龙穴南	6	0.6		
万顷沙十六涌	洪奇涌	龙穴南	6	0.6		
万顷沙十七涌	洪奇涌	龙穴南	6	0.6		
万顷沙十八涌	洪奇涌	龙穴南	6	0.6		
万顷沙十九涌	洪奇涌	龙穴南	6	0.7		
万顷沙二十涌	洪奇涌	龙穴南	6	0.7		
六村涌	公寮桥	浅滩	4	0.6		

备注:

1. 自2017年1月9日起, 洪奇涌番中公路洪奇涌大桥航段实施封航;
2. 龙穴南1#浮标附近航段出现淤浅, 最小水深为0.8米 (设计最低通航水位取1985国家高程基准-0.67米)。

